Stappenplan | Plaatsing wandpanelen

Stap 1: Voorbereiding van de ondergrond
Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, leeg en glad is. Verwijder oude spijkers, schroeven en andere ongewenste materialen. We raden aan om de panelen bovenop de plinten te plaatsen, omdat dit een ruimtelijk effect geeft en voorkomt dat water, vuil en stof op de panelen terechtkomen.

Hoogte van de panelen
Indien u de hoogte van de wandpanelen wilt inkorten, adviseren we om dit met een zaag, bij voorkeur een cirkelzaag, te doen. Let op dat het zagen mogelijk losse latten kan veroorzaken. In dit geval is het aan te raden om de latten vast te zetten met een tacker, of te kiezen voor bevestiging met montagekit. Als de ruimte hoger is dan het paneel, kunt u de panelen monteren door ze naadloos bovenop elkaar plaatsen.

Stap 2: Wandpanelen plaatsen
Nadat u de juiste locatie voor de panelen hebt gekozen en de ondergrond gereed is gemaakt, kunt u beginnen met het plaatsen van de panelen. Zet de panelen strak tegen elkaar en bevestig ze eenvoudig met onze montagekit of kies voor schroeven. Als u kiest voor schroeven, raden we aan om 12 schroeven per paneel te gebruiken.

Als u kiest voor bevestiging met kit, raden we aan om onze High Tack kit te gebruiken. Breng de lijm in ononderbroken cirkels aan op de achterkant van het paneel. Bij het plaatsen van het paneel ontstaat er een vacuüm dat het paneel stevig tegen de ondergrond aandrukt. Laat de gemonteerde panelen 24 uur drogen, zodat de lijm kan uitharden.

Als u de panelen op een schuine wand of plafond plaatst, raden we aan om te werken met schroeven of een combinatie van schroeven en kit.

Stap 2-b: Waterpas?
Plaats het eerste paneel waterpas. De daaropvolgende panelen zullen automatisch ook waterpas staan wanneer u ze strak tegen elkaar plaatst.

Stap 3: Finalisering (indien nodig)
Om het laatste paneel op maat te maken, kunt u eenvoudig een stanleymes gebruiken. U kunt uw akoestische panelen eventueel afwerken met onze eindlatten.